

GUIA DE ESCOLHA

	weberfloor pump truck					weberfloor pump light					
	weberfloor pump C16	weberfloor pump C20	weberfloor pump C25	weberfloor pump C30	weberfloor pump bleve	weberfloor flow plus	weberfloor flow	weberfloor fluid*	weberfloor radiante	weberfloor for*	weberfloor dur*
Espessuras aplicação (mm)	30-100*	30-100*	30-100*	30-100*	60-200*	30-100*	30-100*	8-50	30-80	5-20	5-30
Betão ou betonilha cimentícia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Betonilha anidrite								●		●	●
Cerâmica ou pedra	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Suportes compressíveis	●	●	●	●	●	●	●				
Madeira		●	●	●		●	●	●			●
Sistemas radiantes		●	●	●		●	●	●	●		●
Cerâmica ou pedra	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ligeiros (vinil, PVC, linóleo, alcatifa)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Madeira	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Pinturas ou resinas			●	●						●	●
Autonivelantes weberfloor	●	●	●	●		●	●				
Betonilhas weberfloor					●						

* Para aplicações não aderidas consultar ficha técnica. ● Com aplicação prévia de primário adequado.

CONDIÇÕES DO SERVIÇO

- Deverão ser asseguradas em obra as condições para que as operações se realizem em segurança.
- Deve ser assegurada uma área mínima de 20 x 5 m² para estacionamento e operação do camião.
- O terreno deverá estar nivelado e possuir a firmeza necessária para receber o peso bruto total do camião e permitir a sua basculação em segurança.
- A operação não é permitida a menos de 10 m de linhas de média ou alta tensão.
- Devem ser asseguradas as condições para que a operação de limpeza seja possível sem causar danos ao meio ambiente.
- A operação não é possível com ventos fortes. Caso a velocidade do vento não permita a operação em segurança, a Saint-Gobain reserva-se ao direito de não realizar a operação.
- Deverá ser garantido o acesso à água potável da rede pública com possibilidade de ligação de uma mangueira de 3/4". Esta ligação não deverá estar localizada a mais de 40 m da posição de operação do camião.
- As operações de betonagem deverão ser preparadas por equipas dedicadas, reservando-se a Saint-Gobain ao direito de não realizar a obra se a preparação não tiver sido realizada de acordo com o prescrito, com a aplicação de penalidades por atrasos ou não execução da obra.
- Como preparação da obra, além de assegurar as condições de operação do camião, deverá ser realizada a colocação de bandas perimetrais, limpeza e preparação do suporte, assim como garantir que estão asseguradas as condições de cura dos produtos aplicados.
- As mangueiras disponibilizadas para o processo de bombagem deverão ser devolvidas ao operador do camião limpas e nas condições em que foram facultadas. O custo de mangueiras danificadas ou não limpas convenientemente será debitado na fatura final.
- Para o serviço weberfloor pump light deverá ser garantido o fornecimento de corrente elétrica 400V/32A.
- Custo de mangueiras de água ou transporte de betonilha/betão leve: 30 €/m.
- Atraso no arranque da obra: 100 €/h.
- Cancelamento da obra nas 24 horas antes da realização do serviço: 800 €.
- Cancelamento da obra após a saída do camião da base: 800 € + custos de transporte.
- Obras que necessitem de ser executadas fora do horário normal de trabalho ou em dias de descanso serão cobradas de acordo com a política de remuneração e compensação da empresa.



weberfloor pump
SERVIÇO MECANIZADO PARA
APLICAÇÃO DE PAVIMENTOS INTERIORES

- ✓ GARANTIA DE QUALIDADE
- ✓ SUSTENTÁVEL
- ✓ CONFORTO E ERGONOMIA
- ✓ RAPIDEZ NA APLICAÇÃO

weberfloor pump truck

Bombagem de betonilhas e enchimentos leves.



RENTABILIDADE
ASSEGURADA DE
800 m² POR DIA



REDUÇÃO DE CO₂
PELO USO DE
AREIA NÃO SECA



PRODUTOS COM
MARCAÇÃO CE



AUSÊNCIA DE
EMBALAGENS

- **weberfloor pump C16**
Regularização de pavimentos.
- **weberfloor pump C20**
Regularização de pavimentos e sistemas de pavimentos radiantes.
- **weberfloor pump C25**
Regularização de pavimentos e revestimento com resinas epóxi e PU. Recomendado para sistemas de pavimentos radiantes.
- **weberfloor pump C30**
Regularização de pavimentos. Recomendado para sistemas de pavimentos radiantes e revestimento com resinas epóxi e PU.
- **weberfloor pump bleve**
Enchimento de pavimentos para regularização com betonilhas weberfloor.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1. Isolar o local antes da aplicação, não permitindo a incidência direta de luz solar e de correntes de ar. Aplicar a junta perimetral com weberfloor perimetral. Respeitar juntas de dilatação do edifício.
2. Betonagem.
3. Aplicar Chryso® ScreedFinish EBA 50.
4. Garantir o isolamento da obra nos 5 dias posteriores à aplicação.
5. Realizar o fracionamento do piso nas transições entre divisões e outros pontos singulares.
6. Acabamento com weberfloor for ou weberfloor dur.



weberfloor pump light

Serviço mecanizado de autonivelantes cimentícios e betonilhas fluídas.



RENTABILIDADE
400 m² AUTONIVELANTE
E 200 m² BETONILHAS
FLUIDAS



PRODUTOS COM
MARCAÇÃO CE

Produtos embalados ou em big bag:

- **weberfloor flow**
Regularização fluída de pavimentos.
- **weberfloor fluid**
Autonivelante de regularização de pavimentos.
- **weberfloor flow plus**
Regularização fluída de elevadas prestações para pavimentos.
- **weberfloor for**
Autonivelante decorativo para pavimentos.
- **weberfloor radiante**
Argamassa autonivelante para pavimentos radiantes.
- **weberfloor dur**
Autonivelante para pavimentos industriais.

PROCESSO E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

1. Não aplicar em suportes molhados em permanência ou sujeitos a humidade por ascensão capilar.
2. Em pavimentos térreos, garantir a existência de barreira pára-vapor física.
3. Executar junta perimetral com espessura mínima de 5 mm, através da aplicação de weberfloor perimetral.
4. Considerar, na execução da junta perimetral, zonas singulares na área de aplicação como pilares, caixas de visita, etc. Respeitar as juntas existentes no suporte (fracionamento e dilatação).
5. Respeitar água de amassadura (controlar aplicação com teste de fluidez standard Weber).
6. Durante a aplicação e na fase de secagem, evitar correntes de ar, radiação solar direta ou calor intenso.
7. Ter em consideração o tipo de suporte, o revestimento e o tipo de exigência na utilização final, para definição da espessura a aplicar.
8. Antes da aplicação, consultar a ficha técnica do produto a utilizar.